

Rotacinė šluota Spin Mop PROFI

Naudojimosi instrukcija

Dėkojame, kad įsigijote šį produktą.

Prieš pradėdami naudotis, atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukciją.

Jei jūs perduosite šį produktą kitiems naudotojams, įteikite jiems ir šią instrukciją.



Produkto sudedamųjų dalių aprašymas

1. Plastmasinis maišelis su montavimo detalėmis (plastmasinis dantratis, sukimosi ašis, 4 tvirtinimo varžtai).
2. Transmisijos blokas su pedalu.
3. Vandens kibiras.
4. Vandens išsunkimo krepšelis.



Produkto aprašymas

1. Uždėkite mažąjį dantratį ant sukimosi ašies skylės (žiūr. pav. 1).
2. Įstatykite ašį į transmisijos bloko korpuso angą ir spauskite ją žemyn kol ji atsirems į korpuso angą po dantračiu (žiūr. pav. 2).
3. Nufrezuotas ašies galas turi būti į viršų (žiūr. pav. 3).

Platintojas: UAB TVshopExtra.lv, PVM mokėtojo kodas LV40103807818.

Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu info@tvshopextra.lt ir mes pasistengsime rasti sprendimą.

4. Atsargiai įstatykite transmisijos bloką į kibirą (žiūr. pav. 4) taip, kad nufrezuotas sukimosi ašies galas išlystų kibiro viduje (žiūr. pav. 5).
5. Prisukite transmisijos bloką prie kibiro keturiais komplekte esančiais varžtais (žiūr. pav. 6).
6. Uždėkite ant ašies vandens išsunkimo krepšelį (žiūr. pav. 7).

Dėmesio! Montuodami vandens išsunkimo mechanizmą, ypatingą dėmesį atkreipkite į tai, kad apatinis ašies galas būtų stipriai užfiksuotas transmisijos bloko korpuso apatinėje angoje po mažuoju dantračiu, o vandens išsunkimo krepšelis stipriai užfiksuotas ant nufrezuoto ašies galo.

Rinkinio naudojimas

- Norėdami uždėti valymo antgalį (diską), padėkite diską ant grindų mikropluošto šereliais į apačią, uždėkite ant jo šluotos kotą ir tiesiog spustelėkite.
- Norėdami nuimti, pakeisti valymo antgalį, prispauskite antgalio šerelius koja ir patraukite šluotos kotą į viršų.
- Norėdami išsunkti vandenį, įdėkite šluotos valymo antgalį į vandens nusunkimo krepšelį. Užfiksuokite šluotos kotą 90° kampu (kai šluotos kotas bus įtvirtintas 90° kampu — pasigirs spragtelėjimas). Ranka prilaikykite šluotos rotacinę rankeną ir kelis kartus stipriai paspauskite transmisijos bloko pedalą koja.

Dėmesio! Transmisijos bloko pedalą reikia spausti į apačią tiesiai, statmenai grindims, kitu atveju galima paslysti ir išpilti vandenį ant grindų.

Prietaiso garatija netaikoma:

- Natūraliam prietaiso dalių nusidėvėjimui, kuris įvyko dėl prietaiso ilgalaikio naudojimo.
- Gedimų, atsiradusių dėl išorinio poveikio (sumirkimo, netinkamo naudojimo ir t.t.), atveju.
- Gedimų, atsiradusių dėl neteisingo naudojimo arba laikymo, atveju.
- Mechaniniams prietaiso pažeidimams, kurie atsirado dėl kritimo ar panašios priežasties.
- Gedimų, atsiradusių dėl nekvalifikuoto prietaiso remonto, prietaiso dalių netinkamo naudojimo ar prietaiso perkrovos.

Aplinkos apsauga

Šis simbolis, esantis ant prietaiso ar jo pakuotės, reiškia, kad prietaiso negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis – jį reikia nugabenti į tam skirtą elektros ir elektronikos įrenginių surinkimo vietą.

Teisingai utilizuodami šį prietaisą, jūs prisidėsite prie aplinkos ir joje gyvenančių žmonių sveikatos išsaugojimo. Dėl netinkamos utilizacijos kyla pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai. Išsamesnę informaciją apie šio prietaiso antrinį panaudojimą gausite savo savivaldybėje, atliekų tvarkymo įmonėse arba parduotuvėje, kurioje pirkote šį prietaisą.

Pagaminta KLR.

Platintojas: UAB TVshopExtra.lv, PVM mokėtojo kodas LV40103807818.

Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu info@tvshopextra.lt ir mes pasistengsime rasti sprendimą.